









Nederlands
Met NeroVision Express 3 die bij de DSC-M2 wordt geleverd, kunt u het volgende doen...
<div><ul style="list-style-type: none">- De films bewerken die u hebt opgenomen met de DSC-M2.- De films die u hebt opgenomen met de DSC-M2, op een DVD opnemen.</div>
Systeemvereisten <div> <ul style="list-style-type: none">Besturingssysteem: Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/ XP Home Edition/XP Professional (Macintosh wordt niet ondersteund) CPU: PentiumIII van 800 MHz of sneller (Pentium4 van 1,6 GHz of sneller wordt aanbevolen) Vastie-schijf ruimte: <ul style="list-style-type: none">Voor de standaardinstallatie: 250 MB Voor het schrijven van DVD's: 4 GB of meer DirectX 9.0a of hoger moet zijn geïnstalleerd. Als u een ander besturingssysteem dan Windows XP gebruikt, moet Picture Package (bijgeleverd) of een USB-stuurprogramma op de computer zijn geïnstalleerd om beiden te importeren. Raadpleeg Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen bij de DSC-M2 voor meer informatie over het opslaan van beelden op een "Memory Stick Duo". </div>
Opmerking
U kunt films die met de opnamemodus Hybrid zijn opgenomen, niet goed bewerken.
DVD's branden
U kunt films die u hebt opgenomen met de DSC-M2, op DVD's opnemen. <div> <ol style="list-style-type: none">Start NeroVision Express 3. <div>Het venster Start wordt weergegeven.</div> Klik op [DVD maken...] → [DVD-Video]. <div>Het venster DVD maken wordt weergegeven.</div> Selecteer de films die u op een DVD wilt opnemen. <div>Klik op [Videobestanden toevoegen...] om het dialoogvenster voor het selecteren van bestanden weer te geven. Selecteer met het dialoogvenster de filmbestanden die u op een DVD wilt opnemen.</div> Neem de films op een DVD op volgens de instructies op het scherm. <ul style="list-style-type: none">Raadpleeg het Help-bestand voor NeroVision Express 3 voor meer informatie. </div>

Installatie
1 <div>Plaats de CD-ROM met NeroVision Express 3 in de computer. <div>Het installatievenster wordt weergegeven.</div></div> <div> Klik op de knop [Nero Vision Express]. <div>De installatie van NeroVision Express 3 wordt gestart.</div></div>
3 <div>Installeer NeroVision Express 3 volgens de instructies op het scherm.</div>
4 <div>Start de computer opnieuw op.</div>
NeroVision Express 3 starten
<div>-Dubbelklik op  (NeroVision Express 3) op het bureaublad van de computer.</div> <div>-Ga naar het menu Start. <div>Klik op [Start] → [Programs] (voor Windows XP; [All Programs]) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express].</div></div>
Het Help-bestand gebruiken
Raadpleeg het Help-bestand voor de software voor meer informatie over NeroVision Express 3. U kunt het Help-bestand als volgt openen:
Films bewerken
Met NeroVision Express 3 kunt u films bewerken die u hebt opgenomen met de DSC-M2. <div> <ul style="list-style-type: none">-Haal de gewenste frames van films op die u wilt bewerken. -Combineer verschillende filmbestanden met functies voor speciale effecten. </div>
1 <div>Start NeroVision Express 3. <div>Het venster Start wordt weergegeven.</div></div>
2 <div>Klik op [Film maken]. <div>Het venster Film maken wordt weergegeven.</div></div>
3 <div>Selecteer de films die u wilt bewerken. <div>Klik op de knop  om het dialoogvenster voor het selecteren van bestanden weer te geven. Selecteer de gewenste film met het dialoogvenster.</div></div>


繁體中文
透過使用 DSC-M2 附帶的 NeroVision Express 3，您可以： <div> <ul style="list-style-type: none">- 編輯 DSC-M2 拍攝的影片。 - 將 DSC-M2 拍攝的影片燒錄到 DVD 上。 </div>
系統需求 <div> <ul style="list-style-type: none">作業系統：Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (不支援 Macintosh) CPU：PentiumIII 800 MHz 或更快 (建議使用 Pentium4 1.6 GHz 或更快的 CPU) 硬碟空間： <ul style="list-style-type: none">標準安裝：250 MB DVD 編排：4 GB 或更多 必須安裝 DirectX 9.0a 或更高版本。 如果使用非 Windows XP 作業系統，則必須在電腦上安裝 Picture Package (附帶) 或 USB 驅動程式以便導入映像。 關於在電腦硬碟上保存 DSC-M2 所拍映像的詳細情況，請參閱 DSC-M2 的使用指南／故障排除。 </div>
安裝
1 <div>將 NeroVision Express 3 CD-ROM 插入電腦。</div> <div>出現安裝視窗。</div>
2 <div>按一下 [Nero Vision Express] 按鈕。</div> <div>NeroVision Express 3 開始安裝。</div>
3 <div>按照螢幕上的說明安裝 NeroVision Express 3。</div>
4 <div>重新啟動電腦。</div>
啓動 NeroVision Express 3
-按兩下電腦桌面上的  (NeroVision Express 3)。
-進入開始選單。 <div>按一下 [Start] → [Programs] (對於 Windows XP 作業系統，應為 [All Programs]) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express])。</div>
使用說明檔案
關於使用 NeroVision Express 3 的詳細情況，請參閱該軟體的說明檔案。可以透過以下方式打開說明檔案： <div>按一下  (說明圖示) 打開說明檔案，然後選擇適當的指令。</div>
編輯影片
可以用 NeroVision Express 3 對 DSC-M2 拍攝的影片進行編輯。 <div> <ul style="list-style-type: none">-擷取所需的影片畫面進行編輯。 -用特殊效果功能對幾個影片檔案進行組合。 </div>
1 <div>啓動 NeroVision Express 3。</div> <div>出現 START (開始) 螢幕。</div>
2 <div>按一下 [製作影片]。</div> <div>出現製作影片視窗。</div>
3 <div>選擇要編輯的影片。</div> <div>按一下  按鈕顯示檔案選擇對話方塊，用該對話方塊選擇所需影片。</div>
4 <div>編輯影片並將其匯出至電腦硬碟。</div> <div>編輯影片，然後按一下 [輸出] 按鈕。 <ul style="list-style-type: none">有關詳情，請參閱 NeroVision Express 3 的說明檔案。</div>

简体中文
通过使用 DSC-M2 附带的 NeroVision Express 3，您可以： <div> <ul style="list-style-type: none">- 编辑 DSC-M2 拍摄的电影。 - 将 DSC-M2 拍摄的电影刻录到 DVD 上。 </div>
系统要求 <div> <ul style="list-style-type: none">操作系统：Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (不支持 Macintosh) CPU：PentiumIII 800 MHz 或更快 (建议使用 Pentium4 1.6 GHz 或更快的 CPU) 硬盘空间： <ul style="list-style-type: none">标准安装：250 MB DVD 编排：4 GB 或更多 必须安装 DirectX 9.0a 或更高版本。 如果使用非 Windows XP 操作系统，则必须在电脑上安装 Picture Package (附带) 或 USB 驱动器的更多资讯，请参 阅 Nero 网站 (www.nero.com) 查阅客户支持资讯。 </div>
解安装
1 <div>按一下 [Start] → [Settings] → [Control Panel]。</div> <div>出现 Control Panel。</div>
2 <div>按一下 [Add/Remove Programs] (对于非 Windows XP 操作系统，请按一下 [Add or Remove Programs])。</div> <div>出现电脑安装程式列表。</div>
3 <div>選擇 “Nero Suite” ，然後按一下 [Change/Remove]。</div>
4 <div>按照螢幕上的說明解安裝 NeroVision Express 3。</div>
客戶支援資訊
關於 NeroVision Express 3 的聯繫資訊，請登錄以下網站。 <div>Nero 主頁：www.nero.com</div> <div>此外，還可從下列網站中查詢更多 NeroVision Express 3 使用資訊。</div> <div>http://sony.nero-support.com/</div>
使用帮助文件
关于使用 NeroVision Express 3 的详细信息，请参阅该软件的帮助文件。可以通过以下方式打开帮助文件： <div>单击  (帮助图标) 打开帮助文件，然后选择适当的指令。</div>
编辑电影
可以用 NeroVision Express 3 对 DSC-M2 拍摄的电影进行编辑。 <div> <ul style="list-style-type: none">- 截取所需的电影画面进行编辑。 - 用特殊效果功能对几个电影文件进行组合。 </div>
1 <div>启动 NeroVision Express 3。</div> <div>出现 START (开始) 屏幕。</div>
2 <div>单击 [制作电影]。</div> <div>出现制作电影窗口。</div>
3 <div>选择要编辑的电影。</div> <div>单击  按钮显示文件选择对话框。用该对话框选择所需电影。</div>
4 <div>编辑电影并将其导出至计算机硬盘。</div> <div>编辑电影，然后单击 [导出] 按钮。 <ul style="list-style-type: none">有关详情，请参阅 NeroVision Express 3 的帮助文件。</div>




繁體中文
在 DSC-M2 上播放经过编辑的影片 <div>匯出經過編輯的影片時，請進行下列設定： <ul style="list-style-type: none">-將匯出的範本設定為 [Nero Digital]。 -將設定值設定為 [Memory Stick Video (PSP compatible)]。 -將音訊設定設為 [LC AAC CBR - 64 kbit/s]。</div> <div>關於在 “Memory Stick Duo” 上保存映像的方法，請參閱 DSC-M2 的使用指南／故障排除。</div>
註
可能无法正确编辑用 Hybrid 拍摄模式拍摄 的影片。

Svenska
Med NeroVision Express 3 som medföljer DSC-M2, kan du ... <div> <ul style="list-style-type: none">- Redigera filmer som du tagit med DSC-M2. - Spela in filmer som du tagit med DSC-M2 på DVD-skivor. </div>
Systemkrav <div> <ul style="list-style-type: none">Operativsystem: Microsoft Windows 98SE/ Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (Det finns inget stöd för Macintosh) Processor: PentiumIII 800 MHz eller snabbare (Pentium4 1.6 GHz eller snabbare rekommenderas) Hårddiskutrymme: <ul style="list-style-type: none">För standardinstallation: 250 MB För att skapa DVD-skivor: 4 GB eller mer DirectX 9.0a eller senare måste vara installerat. Om du använder ett annat operativsystem än Windows XP och vill importera bilder, måste du kunna köra Picture Package (medföljer) eller ha en USB-drivrutin installerad. Information om hur du gör för att spara bilderna som du tagit med DSC-M2 på datorns hårddisk, finns i Bruksanvisning/ Felsökning för DSC-M2. </div>
Installation
1 <div>Sätt i CD-ROM-skivan för NeroVision Express 3 i datorn. <div>Installationsfönstret öppnas.</div></div>
2 <div>Klicka på knappen [Nero Vision Express]. <div>Installationen av NeroVision Express 3 startar.</div></div>
3 <div>Du installerar NeroVision Express 3 genom att följa anvisningarna på skärmen.</div>
4 <div>Starta om datorn.</div>
Starta NeroVision Express 3
-Dubbelklicka på  (NeroVision Express 3) på datorns skrivbord.
-Gå till Start-menyn. <div> <div>Klicka på [Start] → [Programs] ([All Programs] för Windows XP) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express].</div></div>
Använda Hjälp-filen
Information om hur du använder NeroVision Express 3 finns i programmetts hjälpfil. Så här gör du för att öppna hjälpfilen: <div> <div>Klicka på  (Hjälp-ikonen) så öppnas hjälpfilen, och du kan sedan välja det kommando som du vill ha hjälp med.</div></div>
Redigera filmer
Med NeroVision Express 3 kan du redigera de filmer som du har tagit med DSC-M2. <div> <ul style="list-style-type: none">-Välj ut vilka ramar i filmen som du vill arbeta med. -Kombinera flera filmerfil med specialeffekter. </div>
1 <div>Starta NeroVision Express 3. <div>Start-skärmen visas.</div></div>
2 <div>Klicka på [Skapa Film]. <div>Fönstret Skapa Film visas.</div></div>
3 <div>Välj film som du tänker redigera. <div>Öppna dialogrutan för filval genom att klicka på knappen . Använd dialogrutan för att välja den film du tänker arbeta med.</div></div>
4 <div>Redigera filmen och exportera den till datorns hårddisk. <div>Redigera filmen och klicka på knappen [Exportera]. <ul style="list-style-type: none">Mer information finns i hjälpfilen till NeroVision Express 3.</div></div>




Авнстановка
1 <div>Кликка п[а] [Start] → [Settings] → [Control Panel].</div>
2 <div>Кликка п[а] [Add/Remove Programs] ([Add or Remove Programs] ф[а]р андра оперативsystem [а]н Windows XP).</div> <div>En lista med de program som [а]r installerade п[а] datorn visas.</div>
3 <div>Markera "Nero Suite" och кликка п[а] [Change/Remove].</div>
4 <div>Du avinstallerar NeroVision Express 3 genom att följa anvisningarna п[а] sk[а]rmen.</div>
Supportinformation för användare
Om du behöver kontaktinformation rörande NeroVision Express 3 finns den п[а] följande webbadress.
Neros hemsida: www.nero.com
Mer information om hur du använder NeroVision Express 3 finns п[а] följande webbadress.
http://sony.nero-support.com/

刻录 DVD
可以将 DSC-M2 拍摄的电影刻录到 DVD。 <div> <ol style="list-style-type: none">启动 NeroVision Express 3。 出现 START (开始) 屏幕。 单击 [制作 DVD...] → [DVD-视频]。 出现制作 DVD 窗口。 选择要刻录到 DVD 的电影。 单击 [添加视频文件...] 显示文件选择对话框，用该对话框选择要刻录到 DVD 的电影文件。 按照屏幕上的说明将电影刻录到 DVD。 有关详情，请参阅 NeroVision Express 3 的帮助文件。 </div>
注
<ul style="list-style-type: none">要进行 DVD 编排，计算机须具备 NeroVision Express 3 支持的 DVD 驱动器。 关于 NeroVision Express 3 所支持的 DVD 驱动器的更多信息，请参 阅 Nero 网站 (www.nero.com) 查阅客户支持信息。
卸载
1 <div>单击 [Start] → [Settings] → [Control Panel]。</div> <div>出现 Control Panel。</div>
2 <div>单击 [Add/Remove Programs] (对于非 Windows XP 操作系统，请单击 [Add or Remove Programs])。</div> <div>出现计算机安装程序列表。</div>
3 <div>选择 “Nero Suite” ，然后单击 [Change/Remove]。</div>
4 <div>按照屏幕上的说明卸载 NeroVision Express 3。</div>
客户支持信息
关于 NeroVision Express 3 的联系信息，请登录以下网站。 <div>Nero 主页：www.nero.com</div> <div>此外，还可以从下列网站中查询更多 NeroVision Express 3 使用信息。</div> <div>http://sony.nero-support.com/</div>
使用帮助文件
关于使用 NeroVision Express 3 的详细信息，请参阅该软件的帮助文件。可以通过以下方式打开帮助文件： <div>单击  (帮助图标) 打开帮助文件，然后选择适当的指令。</div>
编辑电影
可以用 NeroVision Express 3 对 DSC-M2 拍摄的电影进行编辑。 <div> <ul style="list-style-type: none">- 截取所需的电影画面进行编辑。 - 用特殊效果功能对几个电影文件进行组合。 </div>
1 <div>启动 NeroVision Express 3。</div> <div>出现 START (开始) 屏幕。</div>
2 <div>单击 [制作电影]。</div> <div>出现制作电影窗口。</div>
3 <div>选择要编辑的电影。</div> <div>单击  按钮显示文件选择对话框。用该对话框选择所需电影。</div>
4 <div>编辑电影并将其导出至计算机硬盘。</div> <div>编辑电影，然后单击 [导出] 按钮。 <ul style="list-style-type: none">有关详情，请参阅 NeroVision Express 3 的帮助文件。</div>

繁體中文
在 DSC-M2 上播放经过编辑的影片 <div>导出经过编辑的电影时，请进行下列设置： <ul style="list-style-type: none">-将导出模板设置为 [Nero Digital]。 -将配置文件设置为 [Memory Stick Video (PSP compatible)]。 -将音轨设置设为 [LC AAC CBR - 64 kbit/s]。</div> <div>关于在 “Memory Stick Duo” 上保存图像的方法，请参阅 DSC-M2 的用户指南／故障排除。</div>
註
可能无法正确编辑用 Hybrid 拍摄模式拍摄 的电影。

Русский
С помощью программы NeroVision Express 3, поставляемой с DSC-M2, можно... <div> <ul style="list-style-type: none">- редактировать снимки из фильмов, используя DSC-M2; - записывать на диски DVD снимки из фильмов, используя DSC-M2. </div>
Системные требования <div> <ul style="list-style-type: none">ОС: Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/ XP Professional (Macintosh не поддерживается) ЦП: PentiumIII 800 МГц или выше (рекомендуется Pentium4 1.6 ГГц или выше) Место на жестком диске: <ul style="list-style-type: none">для стандартной установки: 250 МБ для записи дисков DVD: 4 ГБ или более Должна быть установлена программа DirectX 9.0a или более поздней версии. За исключением операционной системы Windows XP, для импорта изображений на компьютеры должны быть установлены программы Picture Package (прилагается) или драйвер USB. Подробнее о сохранении снимков изображений с помощью DSC-M2 на жестком диске компьютера см. Руководство пользователя/Устранение неисправностей для модели DSC-M2. </div>
Установка
1 <div>Вставьте компакт-диск NeroVision Express 3 в дисковод CD-ROM компьютера. <div>Появится экран установки.</div></div>
2 <div>Нажмите кнопку [Nero Vision Express]. <div>Начнется установка программы NeroVision Express 3.</div></div>
3 <div>Установите программу NeroVision Express 3, следуя инструкциям на экране.</div>
4 <div>Перезагрузите компьютер.</div>
Запуск программы NeroVision Express 3
-На рабочем столе компьютера дважды нажмите значок  (NeroVision Express 3).
-Откройте меню Пуск. <div>Нажмите [Start] → [Programs] (для Windows XP, [All Programs]) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express].</div>
Использование файла справки
Подробнее информации об использовании программы NeroVision Express 3 см. в файле справки. Файл справки можно открыть следующим образом: <div> <div>Нажмите кнопку  (значок справки) для открытия файла справки и выбора соответствующей команды.</div></div>
Примечание
Файл справки для NeroVision Express 3 не переведен на русский язык. Обратитесь к файлу справки на английском языке.
Редктирование фильмов
С помощью программы NeroVision Express 3 можно редактировать фильмы, снятые DSC-M2. <div> <ul style="list-style-type: none">-Изменять понравившиеся кадры фильма для их редактирования. -Объединить отдельные файлы фильма, используя функции специальных эффектов. </div>
1 <div>Запустите программу NeroVision Express 3. <div>Появится экран СТАРТ.</div></div>
2 <div>Выберите [Создать фильм]. <div>Появится окно Фильм.</div></div>
3 <div>Выберите фильмы для редактирования. <div>Нажмите кнопку  , чтобы отобразить диалоговое окно выбора файлов. В этом диалоговом окне выберите нужный фильм.</div></div>




Информация по поддержке пользователей
Для получения контактной информации по NeroVision Express 3 посетите следующий веб-сайт. <div> <div>Домашняя страница Nero: www.nero.com</div> <div>Кроме того, информацию по использованию NeroVision Express 3 можно найти на следующем веб-сайте.</div> <div>http://sony.nero-support.com/</div></div>

한국어
DSC-M2에 부속된 NeroVision Express 3 로 할 수 있는 작업 <div> <ul style="list-style-type: none">- DSC-M2로 촬영한 영화 편집하기 - DSC-M2로 촬영한 영화를 DVD에 녹화하기 </div>
시스템 요건 <div> <ul style="list-style-type: none">OS: Microsoft Windows 98SE/Millennium Edition/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (Macintosh는 지원하지 않음) CPU: Pentium III 800 MHz 이상 (Pentium 4 1.6 GHz 이상 권장) 하드 디스크 용량: <ul style="list-style-type: none">표준 설치: 250 MB DVD 오저형: 4 GB 이상 DirectX 9.0a 이상 설치되어 있어야 합니다. Windows XP 이외의 운영체제에서는 이미지를 들어오기 하려면 컴퓨터에 Picture Package (부속품) 또는 USB 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. DSC-M2에서 촬영한 이미지를 컴퓨터 하드 디 스크에 저장 시의 자세한 내용은 DSC-M2의 사 용자 가이드/문제 해결을 참조하여 주십시오. </div>
참고사항
Hybrid 촬영 모드로 촬영한 영화는 편집할 수 없는 경우가 있습니다.
DVD 굾기
DSC-M2로 촬영한 영화를 DVD에 녹화할 수 있습니다. <div> <ol style="list-style-type: none">NeroVision Express 3를 시작합니다. <div>시작 화면이 나타납니다.</div> [DVD 제작...] → [DVD-비디오]를 클릭 합니다. DVD 창이 나타납니다. DVD에 녹화하고 싶은 영화를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none">자세한 내용은 NeroVision Express 3 의 도움말 파일을 참조하여 주십시오. </div>
설치
1 <div>컴퓨터에 NeroVision Express 3 CD-ROM을 넣습니다.</div> <div>설치 창이 나타납니다.</div>
2 <div>[Nero Vision Express] 버튼을 클릭 합니다.</div> <div>NeroVision Express 3의 설치가 시 작됩니다.</div>
3 <div>화면의 지시에 따라 NeroVision Express 3를 설치합니다.</div>
4 <div>컴퓨터를 재시동합니다.</div>
NeroVision Express 3 시작하기
-컴퓨터 바탕 화면의  (NeroVision Express 3)을 더블 클릭합니다.
-시작 메뉴로 진행합니다. <div> <div>[Start] → [Programs] (Windows XP의 경우, [All Programs]) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express]를 클릭합니 다.</div></div>
도움말 파일 사용하기
NeroVision Express 3의 사용 방법에 관한 자세한 내용은 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하여 주십시오. 다음과 같은 순서에 따라 도 움말 파일을 열 수 있습니다. <div> <div> (도움말 아이콘)을 클릭해서 도움말 파일 을 열고 적절한 명령을 선택합니다.</div></div>
영화 편집하기
NeroVision Express 3를 사용하면 DSC-M2에서 촬영한 영화를 편집할 수 있 습니다. <div> <ul style="list-style-type: none">-영화에서 편집하고 싶은 프레임들 추출합니 다. -특수 효과 기능을 사용해서 몇 가지 영화 파일 을 결합합니다. </div>
1 <div>NeroVision Express 3를 시작합니다. <div>시작 화면이 나타납니다.</div></div>
2 <div>[영화 만들기]를 클릭합니다.</div> <div>영화 만들기 창이 나타납니다.</div>
3 <div>편집하고 싶은 영화를 선택합니다.</div> <div> 버튼을 클릭해서 파일 선택 대화 상 자를 표시합니다. 이 대화 상자를 사용하 여 원하는 영화는 선택합니다.</div>
4 <div>영화를 편집하고 그것을 컴퓨터의 하드 디스크에 편집하기 합니.</div> <div>영화를 편집하고 [내보내기] 버튼을 클 립합니다. <ul style="list-style-type: none">자세한 내용은 NeroVision Express 3 의 도움말 파일을 참조하여 주십시오.</div>

사용자 지원 정보
NeroVision Express 3에 관한 연락처에 대 해서는 하기의 웹사이트를 참조하여 주십시오. <div>Nero 홈페이지: www.nero.com</div> <div>또 NeroVision Express 3의 사용 방법에 관 한 자세한 내용은 하기의 웹사이트를 참조하여 주십시오.</div>
http://sony.nero-support.com/

편집한 영화를 DSC-M2에서 재생하려면 편집한 영화를 내보내기 할 때에는 다음과 같이 설정하기 주십시오:

- 내보내기 템플릿을 [Nero Digital]로 설정합니 다.
- 개요를 [Memory Stick Video (PSP compatible)]로 설정합니다.
- 오디오 설정을 [LC AAC CBR=64 kbit/s]로 설정합니다.
- "Memory Stick Duo"에 이미지 저장하기에 관해서는 DSC-M2의 사용자 가이드/문제 해결을 참조하여 주십시오.

주의점
Hybrid 촬영 모드로 촬영한 영화는 편집할 수 없는 경우가 있습니다.
DVD 굾기
DSC-M2로 촬영한 영화를 DVD에 녹화할 수 있습니다. <div> <ol style="list-style-type: none">NeroVision Express 3를 시작합니다. <div>시작 화면이 나타납니다.</div> [DVD 제작...] → [DVD-비디오]를 클릭 합니다. DVD 창이 나타납니다. DVD에 녹화하고 싶은 영화를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none">자세한 내용은 NeroVision Express 3 의 도움말 파일을 참조하여 주십시오. </div>
설치
1 <div>컴퓨터에 NeroVision Express 3 CD-ROM을 넣습니다.</div> <div>설치 창이 나타납니다.</div>
2 <div>[Nero Vision Express] 버튼을 클릭 합니다.</div> <div>NeroVision Express 3의 설치가 시 작됩니다.</div>
3 <div>화면의 지시에 따라 NeroVision Express 3를 설치합니다.</div>
4 <div>컴퓨터를 재시동합니다.</div>
NeroVision Express 3 시작하기
-컴퓨터 바탕 화면의  (NeroVision Express 3)을 더블 클릭합니다.
-시작 메뉴로 진행합니다. <div> <div>[Start] → [Programs] (Windows XP의 경우, [All Programs]) → [Nero] → [Nero Digital] → [NeroVision Express]를 클릭합니 다.</div></div>
도움말 파일 사용하기
NeroVision Express 3의 사용 방법에 관한 자세한 내용은 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하여 주십시오. 다음과 같은 순서에 따라 도 움말 파일을 열 수 있습니다. <div> <div> (도움말 아이콘)을 클릭해서 도움말 파일 을 열고 적절한 명령을 선택합니다.</div></div>
영화 편집하기
NeroVision Express 3를 사용하면 DSC-M2에서 촬영한 영화를 편집할 수 있 습니다. <div> <ul style="list-style-type: none">-영화에서 편집하고 싶은 프레임들 추출합니 다. -특수 효과 기능을 사용해서 몇 가지 영화 파일 을 결합합니다. </div>
1 <div>NeroVision Express 3를 시작합니다. <div>시작 화면이 나타납니다.</div></div>
2 <div>[영화 만들기]를 클릭합니다.</div> <div>영화 만들기 창이 나타납니다.</div>
3 <div>편집하고 싶은 영화를 선택합니다.</div> <div> 버튼을 클릭해서 파일 선택 대화 상 자를 표시합니다. 이 대화 상자를 사용하 여 원하는 영화는 선택합니다.</div>
4 <div>영화를 편집하고 그것을 컴퓨터의 하드 디스크에 편집하기 합니.</div> <div>영화를 편집하고 [내보내기] 버튼을 클 립합니다. <ul style="list-style-type: none">자세한 내용은 NeroVision Express 3 의 도움말 파일을 참조하여 주십시오.</div>